

マーモット施工要領

MARMOTTO（マーモット）はイタリアからの技術導入により開発された大理石調塗材です。MARMO（大理石）の落ち着きと重厚感を思いのままに演出して下さい。

●適用箇所

一般内部（石膏ボード板、ALC板、ケイカル板、ベニヤ板、コンクリート下地等）

●下地調整

- ① ゴミ、粉塵は取り除いて下さい。
- ② シーラー処理は必要に応じて行って下さい。
- ③ 下地調整は平滑に行って下さい。（全面パテを必ず行って下さい。）厚付け用パテ、薄付け用パテをご使用下さい。

●主剤塗り

- ▲使用材料
- ▲塗装方法
- ▲乾燥時間
- ▲研 磨

マーモットファンド 約500g/m²
ステンレスゴテ又は金ベラにて全面塗り
3時間以上

#180研磨紙にて研磨して下さい。
コテ又は金ベラの跡及び表面の粗れを平滑にした後、粉塵を除去して下さい。

●パターン付け

- ▲使用材料
- ▲塗装方法

マーモットビアンコ 約200g/m²

- ① 刃巾10～15cmの金ベラを使用し5～10cm位の大きさのパターンを出きるだけ薄くミミが出ない様にランダムにヘラ付けし最初はパターンが重ならない様にしてバランスを整えて塗布して下さい。
- ② ①のパターンのすき間に①と同様の方法でヘラ付けを行って下さい。
- ③ ②と同様にくり返して下さい。
- ④ 全体的にバランスを考えてビアンコの塗り残しがない様にチェックしながらパターンを整えて下さい。

- ▲乾燥時間

表面乾燥のタイミングで早めに磨き始めて下さい。（時間を置き過ぎると艶が出にくくなります。）

- ▲研 磨

#1000研磨紙にて研磨して下さい。
（研磨作業が少なくなる様に薄く平滑にパターン付けする事がポイントです。）表面の粉塵を柔らかな綿布で除去して下さい。